

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad původních pokynů HÁKOVÁ VÁHA KD11415



USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU

Tento dokument obsahuje bezpečnostní a provozní pokyny a informace o záruce.

Doklad spolu s dokladem o koupi uchovávejte na suchém místě.



1. Informace

Kapesní háčková váha je nezbytnou součástí výbavy každého rybáře.

2 Použití

- Před prvním použitím odstraňte z baterie izolaci a vložte ji do pouzdra váhy.
- Pomocí tlačítka UNIT vyberte jednotku měření (kg / lb / jin / oz).
- Váhu spustíte stisknutím tlačítka ON/OFF.
- Když se na displeji zobrazí 0, můžete vážený výrobek zavěsit na váhu a po jejím otevření chvíli po zaznění zvukového signálu přečtete na displeji jeho hmotnost.
- Chcete-li odečíst hmotnost balíčku, zavěste balíček na váhu, stiskněte tlačítko . TARE a vložte do obalu správně zvážený výrobek - jeho hmotnost se zobrazí na displeji. LCD displej.
- Váha se automaticky vypne po 2 minutách nečinnosti.
- Chcete-li váhu vypnout ručně, stiskněte tlačítko ON/OFF.

3 Komunikace

- **O-Ld** - OVERWEIGHT - příliš velká hmotnost výrobku. Měření je možné pouze do 40 kg. Pokud se taková zpráva objeví, okamžitě odstraňte vážené výrobky z váhy, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- **Lo** - SLOW BATTERY - vyměňte baterie, abyste zabránili nepřesným měřením.

4 Specifikace

- Napájení: 2x baterie AAA 1,5 V (dodává se)
- Přesnost: 10g
- Maximální zatížení: 40 kg
- Míry: kg, lb, jin, oz
- Funkce "Tara
- Funkce "uzamknout
- 4místný displej
- Rozměry: 16,5 cm x 7 cm x 2,3 cm
- Barva: černá
-

5 Pozorování a bezpečnostní opatření

- Jednotka je určena pro vnitřní i venkovní použití.
- Nikdy nevkládejte do váhy baterie s opačnou polaritou. Vždy se ujistěte, že, Zkontrolujte, zda se značky + a - na stupnici shodují se značkami na baterii.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Pokud se váha používá příležitostně, vyjměte z ní před uložením baterie.
- Nerozebírejte na součástky.
- Váhu neumísťujte do blízkosti silného magnetického pole, např. do blízkosti přístroje. reproduktory - silná magnetická pole mohou poškodit přesné součásti váhy.
- Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyměňte baterie. Používejte ji opatrně
- je citlivé zařízení, chraňte jej před poškozením a vibracemi.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.