

Krbové mřížky

Všeobecný instalační návod

Účel: Zajištění proudění vzduchu (horkého nebo studeného) v krbové obestavbě či teplovzdušné soustavě.

1. Určení mřížky

- Mřížka slouží k odvodu teplého vzduchu ze stavby krbu nebo k přívodu studeného vzduchu ke krbové vložce.
- Vyrábí se ve variantách s klapkou / bez klapky, s rámečkem / bez rámečku, a s přírubou / bez příruby.

2. Umístění

- Odvodová mřížka (horký vzduch): vždy umístit do horní části obestavby nebo místnosti.
- Přívodová mřížka (studený vzduch): ve spodní části obestavby nebo stěny – přívod čerstvého vzduchu.

! Nikdy neinstalujte odvodovou mřížku přímo nad krbovou vložku, pokud to neodpovídá konstrukci systému – hrozí přehřátí.

3. Montážní postup

1. Změřte vnější rozměr mřížky a připravte otvor odpovídající montážnímu rámečku nebo přírubě.
2. Otvor musí být čistý, bez ostrých hran a hořlavých zbytků.
3. Mřížku vložte do připraveného otvoru:
 - U modelů s rámečkem: lehce zatlačte – zajistí se pomocí pružin nebo příchyttek.
 - U modelů s přírubou: upevněte pomocí šroubů nebo montážního lepidla.
4. Zkontrolujte pevnost osazení a funkci případné klapky nebo žaluzií.
5. Pokud je mřížka lakovaná: nemanipulujte s ní ostrými nástroji – hrozí poškození povrchové úpravy.

4. Upozornění

- Mřížky jsou určeny pro přirozenou cirkulaci vzduchu – neprovazujte v kombinaci s ventilátory, pokud nejsou certifikované.
- Maximální provozní teplota vzduchu: do 180 °C (dle typu).
- Výrobek není určen pro přímý kontakt s plamenem ani spaliny.

5. Údržba

- V případě znečištění čistěte mřížku měkkým kartáčem nebo vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani drátěnky – hrozí poškození povrchu

HS Flamingo s.r.o., třída Osvobození 65, CZ 550 01 Broumov