

## Lepidlo Thermo Glue k lepení těsnění

### Návod k použití



Důkladně očistěte plochu dvířek, určenou k nalepení těsnící šňůry, od prachu, hrubých nečistot a případné rzi.

Plochu k nalepení těsnící šňůry odmastěte.

Na plochu k nalepení šňůry nanese se rovnoměrně tenkou vrstvou lepidla.

Přiložíme těsnící šňůru, silně přitlačíme (uzavřeme dvířka).

Necháme schnout po dobu 2 až 3 hodin.

**POZOR:** Lepení provádíme za studena při běžné pokojové teplotě!!