

KRAFT&DELE

OHŘÍVAČ OLEJE

***s vnitřní spalovací komorou**

9kW

NÁVOD K POUŽITÍ A MANIPULACI



Před použitím ohřívače si přečtěte tyto pokyny. Po přečtení si návod uschovejte.



Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k nákupu topného tělesa. Jeho provoz bude pravděpodobně radost. Je však třeba dodržovat určitá pravidla. Před zahájením si přečtěte obsah tohoto návodu. Důsledně dodržujte vysvětlivky a pokyny. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.

Po přečtení si tento návod k obsluze uschovejte.

V případě jakýchkoli pochybností o použití , se obraťte na dodavatele ohřívače pro vysvětlení.

Pokud je ohřívač v provozu , zajistěte, aby byla vytápěná místnost dostatečně větraná. Nezapomeňte také dodržovat minimální vzdálenost 2,5 m od předmětů, které se mohou vznítit.



PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE!



CHRÁNIT PŘED VLHKOSTÍ!



POZOR: NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

Pozor!

1. Do ohřívače nepoužívejte palivo neznámého původu.
2. V místnosti, kde se topení používá, nepoužívejte rozprašovače (spreje). Plyn unikající z rozprašovače během používání může způsobit požár nebo výbuch.
3. NIKDY nepoužívejte ohřívač v prostoru, kde se nacházejí částice hořlavých materiálů nebo prach hořlavé povahy, jako jsou: částice papíru, dřevěný prach, zbytky vláken. Požití takových materiálů ohřívačem může mít za následek vymrštění zápalných částic z ohřívače a způsobit požár.
4. Neblokujte vstup a výstup ohřívače. Nebezpečí požáru.
5. Neprovádějte žádné neautorizované změny v konstrukci jednotky. Mohlo by to vést k poruše a požáru.
6. Nevystavujte přístroj dešti nebo sněhu, nepoužívejte jej v podmínkách vysoké vlhkosti. Před údržbou nebo testováním odpojte jednotku od elektrické sítě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Udržujte spotřebič v čistotě. Pravidelně odstraňujte prach. Nejméně jednou ročně nechte provést čištění/údržbu servisním technikem. K čištění používejte stlačený vzduch a měkký vlhký hadřík.
2. Minimálně jednou ročně by měl být proveden servis přístroje u výrobce.
3. Pokud spotřebič nebude delší dobu používán: odpojte zástrčku od zdroje napájení, vypusťte zbytky paliva z nádrže a potrubí, vyměňte víčko nádrže, abyste ji ochránili před znečištěním, vložte ohřívač do čistého plastového sáčku a uložte jej na čistém a suchém místě mimo dosah dětí. Před dalším použitím se ujistěte, že ventilátor pracuje správně a uvnitř nejsou žádné hořlavé nečistoty.

Upozornění: Neodšroubovávejte topné těleso. K tomu je oprávněno pouze servisní oddělení výrobce. Spotřebič nečistěte ani neprovádějte servis, pokud není vychladlý nebo pokud je v provozu. Výše uvedené činnosti lze provádět pouze tehdy, když spotřebič není připojen k přívodu plynu nebo elektřiny. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo popálení.

PROSTŘEDÍ

- Při likvidaci obalů by se měl vybírat papír/karton, plast nebo jiné materiály, které se likvidují v kontejnerech na tříděný odpad.
- Před vyřazením výrobku s ukončenou životností se obraťte na prodejce, výrobce nebo sepokyny úklidových nebo ekologických organizací ve svém okolí .

- Světelné zdroje použité ve svítidle se nesmí vyhazovat do odpadu, ale musí se řídit pokyny prodejce nebo výrobce svítidla,
- Označení WEEE upozorňuje na nutnost odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení, takto označené výrobky se nesmí likvidovat společně s ostatním odpadem.
- Tyto výrobky mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví , vyžadují zvláštní formu zpracování , využití , recyklace a likvidace ,



— Pokud máte v úmyslu tento výrobek zlikvidovat, nevyhazujte jej do běžného domovního odpadu. Podle směrnice WEEE (směrnice 2002/96/ES) platné v Evropské unii je nutné používat oddělené metody likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení.



znamená, že společnost finančně přispěla na vybudování a provoz národního systému využití a recyklace obalových odpadů, který zřídila společnost Rekopol Organizacja Odzysku S.A..

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE ZÁSADNÍ

Škodlivé látky obsažené v zařízení mohou mít nepříznivé účinky na životní prostředí i zdraví lidí a zvířat.

Vyhledejte ve svém městě místo, kde můžete bezpečně odevzdat vyřazené elektrické a elektronické zařízení.

Správné jednání vám dává možnost žít v přátelském prostředí bez návykových látek.


Při prvním spuštění ohřívače se může z topných těles a izolace uvolňovat specifický zápach. Jedná se o normální jev.



Upozornění: zobrazený symbol označuje, že je zakázáno ukládat použité zařízení společně s jiným odpadem (pod hrozbou pokuty). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrických a elektronických zařízeních, mají nepříznivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnost by měla přispívat k využití a opětovnému použití (recyklaci) odpadních zařízení. V Polsku a v Evropě již existuje systém sběru odpadních zařízení, v jehož rámci jsou všechna prodejní místa výše uvedených zařízení povinna přijímat odpadní zařízení. Kromě toho existují sběrná místa pro výše uvedená zařízení.

Nikdy nevyhazujte baterie a dobíjecí baterie jakéhokoli druhu, podléhají zvláštním pravidlům recyklace a likvidace. Je zakázáno vyhazovat elektrické nářadí do odpadu. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o vyřaditelném elektrickém nářadí a elektronických zařízeních a jejím převedením do národního práva musí být elektrické nářadí sbíráno odděleně a odevzdáváno v recyklačním centru.



Pci rt w lot f "aw iet hod a k rÓc ie": r
 odpowietrzającej nie mogą być
 ustawione w tym samym kierunku

- 1 U tohoto výrobku je červený vodič kladný a černý záporný. Připojte kladný vodič ke kladné svorce a záporný vodič k záporné svorce. Opačné zapojení není povoleno.
 - 2 Při prvním použití tohoto výrobku je nutné olej pumpovat asi 2 minuty. Trubičku s olejem naplňte naftou, jinak se v trubičce objeví bublinky a stroj se nezapálí.
 - 3 Délka kabelu připojeného k tomuto výrobku by měla být přibližně 2 metry. Měly by být použity následující kabely
měděný vodič o průřezu 2 mm² a měděný vodič o průřezu větším než 2 mm², pokud délka připojeného vodiče přesahuje 2 metry.
 - 4 Tento výrobek používá vysokootáčkovou naftu a nepoužívejte horší naftu, protože ta způsobuje usazování karbonu, což vede k poruše zapalování a zkrácení životnosti stroje.
 - 5 Tento výrobek se nesmí používat v uzavřených prostorách. Je zakázáno ohýbat výstup vzduchu nebo výfukové potrubí a výstup vzduchu nesmí být zablokován. Dbejte na to, aby se za ventilátorem jednotky nenacházely žádné předměty a aby nebyl zablokován přívod vzduchu.
 6. Nevypínejte napájení, pokud je výrobek v provozu nebo se právě .
 7. Při montáži musí být pevná zadní deska utěsněna s vozem, aby se zabránilo vniknutí výfukových plynů mezerou do kabiny a zranění řidiče.
 8. Při instalaci ohřívače vzduchu by mělo být výfukové potrubí vedeno ven a kouřové potrubí by nemělo být v blízkosti hořlavých materiálů, aby nedošlo k požáru.
 9. Není přípustné umístit vývod výfukového potrubí ve směru jízdy.
 10. Při provozu ohřívače se nedotýkejte kouřovodu a dávejte pozor, abyste se nepopálili o kouřovod s vysokou teplotou,
 11. V letních měsících, kdy se topení nepoužívá, by se mělo topení zapínat každý měsíc přibližně na 10 minut.
 12. Když se blíží konec životnosti radiátoru, měl by se model radiátoru otestovat. Pečlivě zkontrolujte olejový okruh a zda není uvolněné připojení olejového vedení nebo zda ke stárnutí olejového vedení,
- Zkontrolujte otvory potrubí topného vzduchu, potrubí spalovacího vzduchu a výfukového potrubí, v případě potřeby je vyčistěte a před použitím stroj očistěte od prachu a nečistot. Po zkušebním provozu zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje na přípojkách olejového okruhu.